

Asennusohje: LUUKKUTIKAS

1. Pursotetaan asennusmassaa tasaisesti parvekeluukkutikkaan ympäri. Laita massa tasaisesti koko matkalle. Suosittelemme Vesivek asennusliiman käyttöä.
2. Kehikko laitetaan paikalleen ja kehikon saranalaita painetaan tiiviisti ja tasaisesti parvekelaatassa olevan aukon seinämää vasten. Kehikko painetaan jalalla tiiviisti parvekelaattaa vasten, jolloin asennusmassa levittyy tasaisesti parvekeluukkutikkaan kehikon ja parvekelaatan väliin. Kehikko kiinnitetään laattaan lyöntiankkureilla, messinkipropuilla tai muovitulppia ja LVI-ruuveja käyttäen (min. 2 kpl). Myydessä kannattaa huomioida, että tämän sauman täydellinen tiivistys jätetään tilaajan vastuulle.
3. Alakansi kiinnitetään proppaamalla (messinkiproput) laattaan (1 kpl/sarana). Huom.! Alakantha kiinnitettäessä on huomattava, että se ei saa aueta vahingossa. Silloin kansi voi vahingoittua. Palokatottomassa mallissa asennusta helpottaa, jos tekee vaiheen 5 ennen proppaamista. Näin saa yksinkin kannen paikalleen.
4. Kannen oikea koko varmistetaan tarkistamalla, näkyykö kannen reunuksesta yksi vai kaksi laminaattia. Jos näkyy vain yksi, niin kansi on oikean kokoinen. Jos molemmat laminaatit näkyvät niin kansi on liian pieni ja se on vaihdettava oikean kokoiseen.
5. Palokatkoisessa luukussa alaluukun kiinnittämisessä voidaan käyttää apuna erillistä asennusrautaa.



6. Proppauksen jälkeen kiinnitetään ketjulukko. Ketju kiristetään hahloon ketjun toisessa päässä olevien kiristysmutterien avulla. Ketju varmistetaan neulasokalla lukitusraudan kyljessä olevien reikien läpi. Sokkaan solmitaan mukana olevasta punaisesta narusta vetolenkki. Tämän jälkeen palokatkoisessa luukussa voidaan asennusrauta irrottaa.



7. Paketissa oleva tikkaan runko kiinnitetään sille varatulle paikalle. Tikkaan saranoinnin jäykkyyttä kokeillaan ennen kiinnitystä ja tarvittaessa löystytetään muttereita, jotta tikas avautuu helposti.



8. Harmaa sinettilanka pujotetaan läpi ketjunlukitusosassa olevasta reiästä. Lanka kierretään tikasnipun ympäri, jolloin se katkeaa, kun tikas avataan. Kehyksen takareunaan, tikkaan saranoiden väliin liimataan käyttöohjetarra.



9. Yläkansi nostetaan paikalleen.



10. Tarkistetaan alhaaltapäin alakannen istuvuus.



HUOM! Luukkua ei saa turhaan avata, sillä siinä ei ole erillisiä saranoita. Saranoina toimivat kevennykset, joten alakansi voi vahingoittua tarpeettomasti avatessa.